



Anmeldeleitfaden



Glossar	Marktstammdatenregister	(MaStR)
---------	-------------------------	---------

PV-Anlage (Begriffe)	Erklärung
AC / DC	AC (engl.: Alternating Current) ist die Abkürzung für Wechselstrom. DC (engl.: Direct Current) ist die Abkürzung für Gleichstrom.
ACER - Code	Als Privatkunde kann in der Regel "nicht vorhanden" angegeben werden. Der ACER Code wird von der europäischen Agentur für die Kooperation der Energieregulatoren (engl.: ACER) nach Registrierung bei der Bundesnetzagentur vergeben und ist jedem größeren Marktteilnehmer eindeutig zuzuordnen.
Anschlussnetzbetreiber	Wenn Sie sich nicht sicher sind, wer Ihr Anschlussnetzbetreiber ist, können Sie sich an das zuständige Kundencenter wenden oder Sie suchen nach einem Stromnetzbetreiber für eine konkrete Postleitzahl auf dieser Karte: <u>https://stromausfall.de/map/</u>
Bruttoleistung der Stromerzeugungseinheit	Die Leistung, die ein Gerät elektrisch erzeugen kann gemäß Produktdatenblatt des Herstellers, ggf. auch Wirkleistung oder Bezugsleistung genannt. Die Angabe erfolgt meistens in kWp, kW _e oder kW _{el} , kann auch in W oder VA angegeben werden. Die Leistung kann in kW mit der Formel <i>1 kW</i> = <i>1.000 W</i> = <i>1.000 VA</i> umgerechnet werden.
Neigungswinkel (Neigungswinkel der Ausrichtung)	Betrachtet man den Boden und die Dachschräge als geometrische Ebenen, so herrscht zwischen diesen ein Winkel. Die PV-Anlage auf dem Dach hat in diesem Fall den Neigungswinkel oder Aufstellwinkel der Dachschräge, sofern keine zusätzliche Vorrichtung für eine andere Ausrichtung verwendet wurde. Im Marktstammdatenregister wird eine grobe Auswahl angeboten.
Spannungsebene	Privathaushalte befinden sich zumeist in der Niederspannung (Standard 230 Volt Haushaltsstrom), größere Gewerbeflächen oder Industrien können sich in der Mittelspannung befinden.
Zugeordnete Wechselrichterleistung	Die Leistung der Anlage, welche als Wechselspannung in das Netz einspeist wird, ist durch die Wechselrichterleistung beschrieben. Wechseltrichter können auch als Inverter oder Drehrichter bezeichnet werden. Die Wechselrichterleistung wird auch als Nennleistung, maximale AC-Leistung, max. AC-Output oder Ausgangsleistung angegeben.
	angegeben werden. Die Leistung kann in kW mit der Formel 1 kW = 1.000 W = 1.000 VA umgerechnet werden.



Stromspeicher (Begriffe)	Erklärung
Anschlussart /	Wie ein Speichersystem eingebunden ist, kann ggf. an der
Art der Kopplung/Einbindung	Schaltung/Topologie erkannt oder im Herstellerdatenblatt nachgelesen
des Stromspeichers in die Anlage	werden.
	DC-Speicher: Ein DC gekoppeltes Gerät ist im Gleichstromteil
	angeschlossen. Der Speicher erhält den DC-Strom direkt von der Anlage
	oder einem Zwischenkreis des Wechselrichters. Die gespeicherte Energie
	wird mittels Wechselrichter der Erzeugungsanlage in Wechselspannung
	gewandelt.
	AC-Speicher: Ein AC-Gerät/-Speicher ist an die Wechselspannung des
	Haushalts angebunden. Der Speicher kann ggf. entfernt von der
	Erzeugungsahlage aufgestellt und betrieben werden.
	Detaillierte Informationen finden Sie unter:
	https://pvspeicher.htw-berlin.de/effizienzleitfaden/
maximale Ladeleistung	Die Bruttoleistung [kW] gibt die maximale Leistung an, mit welcher der
im Dauerbetrieb	Batteriespeicher ge-/entladen werden kann. Je nach Systemtyp und
	Hersteller kann die Bezeichnung auf dem Datenblatt variieren.
Wichtig:	
Es handelt sich <u>nicht</u> um die	Bei AC-Speichersystemen finden Sie folgende Bezeichnungen:
Leistung der PV-Anlage/	 Nennleistung Wechselrichter (des Speichers)
des PV-Wechselrichters oder des	 max. Wirkleistung Wechselrichter
BHKW.	 max. AC Lade-/Entladeleistung
	 Wechselrichter Nennleistung (be-/entladen)
Die Leistung der	– max. Leistung
Erzeugungsanlage ist allgemein	 nominale Systemleistung
größer als die der Batterieanlage/	 kontinuierliche Wirkleistung (Laden und Entladen)
des Speichers.	– max. AC-Leistung (Netzbetrieb)
	– Dauerleistung Batterie
	Bei DC-Speichersystemen finden Sie folgende Bezeichnungen:
	– Batteriewandlerleistung
	 max. Lade- und Entladeleistung Dauerbetrieb
	 max. Lade- und Entladeleistung
	 Leistung der Batterie
	 nominale Ladeleistung/nominale Entladeleistung
	 kontinuierliche Ladeleistung (Laden und Entladen)
	 Dauerleistung Batterie
	 max. DC-Leistung/-Output
Nutzbare Speicherkapazität	Ggf. nutzbare Batteriekapazität, ggf. Nettokapazität genannt.
	Standardmäßig in kWh angegeben.
	Diese kann aus Entladetiefe und Bruttokapazität berdechnet werden:
	Nettokapazität = Entladetiefe x Bruttokapazität
	Die Entladetiefe und die Bruttokapazität sind im Produktblatt des Speichers
	zu finden.
Zugeordnete	Ggf. Wechselrichter Nennleistung, maximale AC-Leistung, max. AC-Output
Wechselrichterleistung	genannt. Die zugeordnete Wechselrichterleistung ist im Herstellerdatenblatt
	des Stromspeichers zu finden.
	Die Leistung wird meistens in kW angegeben, kann aber auch in W oder VA
	angegeben werden. Dann muss die Leistung in kW umgerechnet werden
	mit der Formel 1 $kW = 1.000 W = 1.000 VA$.



Marktstammdatenregister – Anmeldeleitfaden

Seit dem 31.01.2019 ist es für sämtliche Akteure des Strom- und Gasmarktes verpflichtend, ihre Anlagen im Marktstammdatenregister zu registrieren. Im Folgenden erhalten Sie einen Leitfaden, um Ihre Anlage erfolgreich anmelden zu können.

Um Ihre Solaranlage im Marktstammdatenregister zu registrieren, rufen Sie zunächst die Internetseite der Bundesnetzagentur unter www.marktstammdatenregister.de auf.

Nachdem Sie die Seite aufgerufen haben, wählen Sie die Option "Registrierung starten" aus.



Sie registrieren sich als "Betreiber einer Stromerzeugungsanlage".

🕷 / Auswohlausistent Wählen Sie aus, welcher Assis	tent für Sie passend ist:
→ Betreiber einer Stromerzeugungsanlage	Ich plane oder betreibe eine oder mehrere Stromerzeugungsanlagen speicher oder ein BHKW.
→ Allgemeiner Marktakteur	Ich nehme zusätzliche oder andere Funktionen wahr als das Betreibe oder Ich betreibe eine andere Art von Anlage, wie z.B. zur Gaserzeugung o Strom oder Gas.

Daraufhin müssen Sie sich ein Benutzerkonto anlegen. Wie auf dem folgenden Ausschnitt zu erkennen, ist es erforderlich Ihre persönlichen Daten anzugeben.

nutzerkonto anlegen			
enutzerdaten			
Anrede *	Titel		
Herr	- Bitte wählen Sie		
Vorname *	Nachname "		
E-Mail-Adresse *			
8			
E-Mail-Adresse wiederholen*			
8			
Geburtsdatum *			
			

Wählen Sie nun ein Passwort und bestätigen den Hinweis auf die geltende Datenschutzerklärung.

E-Mail-Adresse als Benutzername verwenden (empfohlen)		
Benutzername *		
***********	Zeige Passwort	Großbuchstaben Sonderzeichen
Passwort wiederholen *	Mingestens 10 Zeichen	
Sicherheitsabfrage		
TRHYES		
Tragen Sie die oberhalb dargestellten Zeichen in das folgende F	eld ein. *	

Anschließend erhalten Sie eine E-Mail mit Ihren Anmeldedaten, in welcher Sie den angegebenen Link auswählen, um Ihre Registrierung abzuschließen.



Nachdem die Registrierung Ihres Nutzers erfolgreich durchgeführt wurde, melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort an.

🕷 / Anmeiden	
Anmelden	
	Benutzername *
	1
	Benutzernamen anfordern? 🕼
	Passwort*
	Passwort
	Pesswort vergessen? Cf Zeige Passwort • enforder!
	🗙 Abbrechen 🔹 Anmelde

Durch die Anmeldung gelangen Sie in Ihren eigenen Arbeitsbereich: Nach der Registrierung ist der erste Schritt der Meldung ihrer Anlage abgeschlossen.

Um im nächsten Schritt Ihre Stammdaten bzw. Adresse zu registrieren, wählen Sie nun das Feld "Marktakteur Anlagenbetreiber registrieren" aus.

0	MaStR-Zugang angelegt Der MaStR-Zugang woller Hridgenich angelegt. Sin. Sind als Administrater für dieses Kerto eingerichtet und können nach Ab schlutt der Assistenten im Menligunkt "Administration" die Daten das Kentes verwahren. Es wird empfolisien, dass SR-Fri Gesen MASR-Zugang einem webenen Administrator integens (2 -, der Sie bei der Datenpflage unterstützen oder ver ten kann, dies sam ober auch tpäter im MaSR-Zugang erfolgen.
0	Marktakteur "Anlagenbetreiben" registrieren Um mit der Registrieung fortunktern, erfasten Sie als nächstes die Daten für den Betreber der Stromezeugungsarlage und registrieren Sie diese nach im McKifk.
3	Anlagu registristen

Sind Sie eine Privatperson, wählen Sie die Option "natürliche Person" aus, sollten Sie jedoch ein Gewerbe betreiben, so wählen Sie "Organisation" aus.

tammdaten	* erfenderlich zu: Regeltienung (** verpfühltend gemäß MaStRV (
Marktakteur	Namensinformationen vom Benutzer kopieren
Marktfunktion	
Aslagsrbattvilker	
Geben Sie an, für wen Sie einen Marktakteur anlegen."	
Geben Sie an, für wen Sie einen Marktakteur anlegen.* O Natürliche Person	
Geben bis en, für ven sie einen Mentsatteur anlegen." O Natürliche Person Organisation (Unternehmen, Personengesellschaft, junstische Person, Behönde, Verband)	

Tragen Sie im Feld "Adresse" Ihre Anschrift ein. Bitte wählen Sie hierfür als Privatperson Ihre private Anschrift. Sind Sie jedoch Gewerbetreibender und Ihre Anlage befindet sich auf dem Unternehmensobjekt, tragen Sie hier Ihre Unternehmensanschrift ein.

Postleitzahl*	Ort*	
Straße *		
	CD Nicht gefunden	
Hausnummer*		
	(D) Nicht gefunden	>0
Adresszusatz		

In den "ergänzenden Daten" tragen Sie zunächst den Beginn Ihrer Anlagenbetreibertätigkeit ein. Dieses entspricht dem Datum der Inbetriebnahme Ihrer (ersten) Anlage.

Zusätzlich ist die Angabe eines ACER Codes (European Agency for the Cooperation of Energy Regulators; ACER Code und Umsatzsteueridentifikationsnummer erforderlich. Bitte lesen Sie sich hierzu die Eingabehilfe durch. Sollten Sie keine dieser geforderten Codes erhalten haben, wählen Sie einfach die Option "Nicht vorhanden" aus.

tigkeitszeitraum	
Beginn der Tätigkeit als Anlagenbetreiber**	
İ	
8	
e .	
ennungen	
ennungen ACER-Code**	
ACER-Code **	
ACER-Code ** ACER-Code Umsatzsteueridentifikationsnummer **	⊠ Nicht vorhanden

Es sind ggf. weitere Fragen zu Ihrer beruflichen Tätigkeit zu beantworten. Auch hier haben Sie die Möglichkeit die passende Antwort aus mehreren Auswahlmöglichkeiten zu wählen. Die Angaben der folgenden Abbildung sind beispielhaft für einen privaten Haushalt gewählt.

Erzielt der Anlagenbetreiber - abgesehen von Einkü	nften aus dem Betrieb der Anlage – ausschließlic
Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit (z.B. als A	ngestellter) oder keine weiteren Einkünfte?**
• Ja	
○ Nein	
zurücksetzen	
Wählen Sie den Abschnitt des Hauptwirtschaftszwe	iges aus. **
Abschnitt D – Energieversorgung	
Wählen Sie die Abteilung des Hauptwirtschaftszwei	ges aus. **
Energieversorgung	
Wählen Sie die Gruppe des Hauptwirtschaftszweige	s aus. **

Nach Beendigung dieses Schrittes haben Sie sich erfolgreich als Marktakteur identifiziert und registriert! Sie wählen die Option "Jetzt registrieren" aus und erhalten daraufhin Ihre Anlagenbetreibernummer.



Nachdem Sie sich erfolgreich als Marktakteur im MaStR registriert haben, erfassen Sie nun im letzten Schritt Ihre Solaranlage.

01-Zogang angalagt						
itahbaar "Anlaganbetreiber" Inten das Ularinsinsurs "Aulager Ge Detallandicht Mitsen, sin die J	registriert Letraber wurden arhige Leter eroserben oder soft	cich ortaan: Sie seten auf earbeiten	diver Selv and Obesidin Bar Des Variabilities and	lite: T		
ge registrieren of der Registrieren het techne	s, orfanose Sie alt obligatio	nine other performs for the	itee 12: Door Arluge Rotolog	+ 100	el erlanan	
teure			A Valentee	garlene - 🔒 Tabele dectes	+ Marinakar erfan	
Maden-w.	Marktforktion	Marktrollaged	Verantavantiliziber Marktakteursvertenter	Letzte Akhadhisrang	Meldedeture	Tpr
ABR	Arlagedattaber			09.04.2018	00.04.2010	T
						3
	tablear, Antigenderto Ber men kar trennstear "Antigen Is Sentenske Albein, o. de J ger egysteneen Litter Badet-for, Alb 1 . Premetiset set	nature "Antgenetersher" regentint ens in transmission (Augustandar - ensets respective transmission) (Augustandar - ensets respective solition) genegationeen et al. Indigenere photodome, of solarity (Augustandar Betrief Augustandar) - Augustandar Solarity (Augustandar) - Augustandar Solarity (Augustandar)	Ashtar "Ashgabatahari ngabati Ian sa Unangabatahari ngabati Ian sa Unangabatahari ngabati Ian sa Unangabatahari Maya ata Salahari Ian Salahari Ian Salahari Iang Ashtari Salahari Salahari Ian sa Salahari Ian Salahari Iang Ashtari Salahari Salahari Iang Ashtari Iang Ashtari Iang Ashtari Iang Ashtari Iang Ashtari Iang Ashtari Iang Ashtari Iang	Anther "Artagenterscher" regionen : ers sin strenden inner "Artagenterscher" regionen ersgesch artersat. Sin einer ein die sine Chennik er Barr Weiterseinen sind sin sin Strenden in There, and Barr antenden sink in einer einer ein die ein Felderen B., Sweit Artagenterseinen. Bergen : Bergen : Bergen : Mitterseiner Mitterseiner und die Bergen erstellten erstellten B., Sweit Artagenterseinen. Bergen : Mitterseiner Mitterseiner die Bergen erstellten erstellten erstellten B. Sweit Artagenterseinen. Mitterseiner Mitterseiner die Bergen erstellten ers	Aniter JAlige deviations - reparted terms to interactions, unsigned and the reparts Propagable Anter. Starters and Alexan Schemen Glassich Hart Tere Unseinen sur est the re- propagaments	And here Addregenders dage in an and an antipart of the set of the

Im ersten Schritt wählen Sie hier die Art der Einheit und der Stromerzeugung aus. Hierbei wählen Sie 1. die Option "Stromerzeugung" und 2. die Option "Solare Strahlungsenergie" aus. Der Betreiberstatus Ihrer Anlage ist aktiv, sprich "In Betrieb".

Zusätzlich wird ein Anlagenname zur Ausweisung im Marktstammdatenregister benötigt. Empfohlen wird hierfür den Standort Ihrer Anlage zu verwenden. Es ist auch notwendig das Inbetriebnahmedatum aufzuführen. Das Datum können Sie Ihrem Inbetriebnahmeprotokoll entnehmen.

ezn	kation	_	
	Legen Sie nun fest welche Art von Einheit Sie registrieren möchten. Durch Klicken auf die "Weiter" Schalt- fläche auf der unteren Beatheilungsleiste werden Sie in der Folge durch die Registrierung der so spezifürer- ten Einheit geleitet. Hinweis: Wenn Sie mehrere Einheiten betreiben, dann müssen Sie diese nacheinander registrieren. Beispielt: Wenn Sie die Haudach-Aulage und einen Batterlespeicher betreiben, registrieren Sie zurst eine Solaranlage und danach einen Stromspeicher.		
Art	ler Einheit *		
۲	Stromerzeugung		
0	Stromverbrauch		
0	Stromspelcher		
0	Gaserzeugung		
0	Gasverbrauch		
0	Gasspeicher		
Arto	ler Stromerzeugung *		
۲	Solare Strahlungsenergie		
0	Windkraft		
0	Biomasse		
0	Verbrennung einschließlich KWK-Anlagen, Brennstoffzellen und Notstromaggregaten		
0	Geo- oder Solarthermie, Grubengas, Klärschlamm		
0	Wasserkraft		
	Eine Stromerzeugungseinheit besteht bei "solarer Strahlungsenergie" aus einem oder mehreren Modulen, die gleichzeitig vom gleichen Betreiber am gleichen Standort in Betrieb genommen wurden.		
Betr	iebsstatus *		
0	In Planung		
۲	In Betrieb		
Anz	iee-Name der Stromerzeueunsseinheit im MaStR *		
	austach	×	1

🕋 Zur Startseite



Geben Sie nun die Adresse des Anlagenstandortes an.

and *			
ostleitzahl *	Ort*		
rt der Standortangabe * Postalische Adresse			
Ober Flurdaten			
) Über Flurdaten traße*	۵	Nicht gefunden	
) Ober Flurdaten traße * ausnummer *	Ø	Nicht gefunden	
) Über Flurdaten traße * ausnummer *	Ø	Nicht gefunden Nicht gefunden	Nicht vorhander
) Über Flurdaten traße * ausnummer * dresszusatz	0	Nicht gefunden Nicht gefunden	> Nicht vorhander
) Über Flurdaten traße * ausnummer *	0	Nicht gefunden Nicht gefunden	> 🗆 Ni

Durch die Angabe Ihrer Adresse errechnen sich anhand der Auswahloption "Geokoordinaten aus den Adressdaten ermitteln" automatisch die entsprechenden Koordinaten.

0	Bitte geben Sie die Geokoordinaten der Einheit an. Sie können den Standort auch über die Kartenansicht setzen oder aus der vollständigen Adresse ermitteln.	
Geol	koordinaten aus den Adressdaten ermitteln	
In weiche	em Koordinatensystem tragen Sie die Standortangaben ein?*	
 Länge 	und Breite nach WGS84	
O Gauß-	Krüger-Koordinaten	
O UTM-	Werte nach WGS84	
Länge ur	nd Breite nach WGS84	
Breitengr	ad *	
	*N	
Längengr	ad *	
	17.5 BASE	

Nach Angabe der geographischen Daten folgt die Erfassung der technischen Daten Ihrer Anlage. Die anzugebenen Daten können Sie Ihrem vom Installateur erstelltem Inbetriebnahmeprotokoll entnehmen.

tung		
nzahl der Module **		
	Anzahl	
ruttoleistung der gesamten Stromerzeugungseinheit "		
×	kWp	>
ettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt) *		
	kWp	
ugeordnete Wechselrichterleistung *		

Bitte beachten Sie, dass für einen Stromspeicher (sofern in Ihrem System vorhanden) eine zusätzliche Registrierung erfolgen muss.

	1.200	
	Anza	hi
ruttoleistung der gesamten Stromerzeugungseinheit*		
	kV	/p
lettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt) *		
	kV	/p
una contra Weak and alching a later and		
ageoranete wechsenichtenteistang	k	w
st an den Wechselrichter der Solaranlage zugleich ein Stro	mspeicher angeschlossen?**	
Kein Stromspeicher vorhanden		• •
Bitte wählen Sie		
Gemeinsamer wechsenichter mit suomspeicher		
Vain namainsamas Washsalsishtas mit Stromsnaishas		
Kein gemeinsamer Wechselrichter mit Stromspeicher Kein Stromspeicher vorhanden		
Kein gemeinsamer Wechsetrichter mit Stromspeicher		* erforderlich zur Registrierung () * verpflichtend gemäß MaSRV ()
Kein gemeinsamer Wechsetrichter mit Stromspeicher		* erforderlich zur Registrierung () * verpflichtend gemäß MadSRV ()
Kein gemeinsamer Wechsetrichter mit Stromspeicher		* erfordetlich zur Registrierung () * verpflichtend gemäß MaßtikV ()
Kein gemeinsamer Wechsetrichter mit Stromspeicher		* erforderlich zur Registrierung () * verpflichtend gemäß MaStRV ()
Kein gemeinsamer Wechsetrichter mit Stromspeicher		* erforderlich zur Registrierung () * verpflichtend gemäß MaßsRV ()
Kein gemeinsamer Wechsetrichter mit Stromspeicher		* erforderlich zur Registrierung () * verpflichtend gemäß MassRV ()
Kein gemeinsamer Wechsetrichter mit Stromspeicher. Kein Stromspeicher vorhanden		* erforderlich zur Registrierung () * verpflichtend gemäß MaSSRV ()
Kein gemeinsamer Wechsetrichter mit Stromspeicher. Kein Stromspeicher vorhanden		* erforderlich zur Registrierung () * verpflichtend gemäß MaSSRV ()
Kein gemeinsamer Wechsetrichter mit Stromspeicher		* erforderlich zur Ragistrierung ① * verpflichtend genält MaSSRV ②
Kein gemeinsamer Wechsetrichter mit Stromspeicher Kein Stromspeicher vorhanden		• erforderlich zur Registrierung ① • verpflichtend gemäll MaSISIY ④
Kein gemeinsamer Wechsetrichter mit Stromspeicher Kein Stromspeicher vorhanden		• erfordefrich zur Ragistrienung () • verpflichtend gemäll MaSIRV ()
Kein gemeinsamer Wechsetrichter mit Stromspeicher Kein Stromspeicher vorhanden	ter Wechtschichter gemeinsam von der Sa	* erforderlich zur Registrienung (*) * verpflichtend gemäß MaddRV (*) Hannlage und einem
Kein gemeinsamer Wechsetrichter mit Stromspeicher Kein Stromspeicher vorhanden	Ier Wechsetrichter gemeinsam von der So tteriespeicher) genutzt wird, oder ob der seinichter verfügt.	* erforderlich zur Registrierung () * verpflichtend gemäß MASSRV () * stanlage und einem Stromspeicher über ei-



Im weiteren Verlauf dieses Dokumentes wird ebenfalls die Registrierung Ihres Stromspeichergerätes erläutert. Nun müssen Sie den "Errichtungsort der Solaranlage" genauer definieren. Hierfür geben Sie bitte den "Errichtungsort", die "Nutzung des Gebäudes", die "Ausrichtung" der Anlage selbst und deren "Neigungswinkel" an. Auch hier haben Sie die Möglichkeit aus mehreren Optionen zu wählen. Sollten die Module Ihrer Anlage nicht einheitlich ausgerichtet sein, so haben Sie zusätzliche Auswahlfelder, in denen Sie die verschiedenen Ausrichtungen und Neigungswinkel definieren können.



Neben den Standortdaten Ihrer Anlage ist zusätzlich von Ihnen zu vermerken, ob Sie vollständig in das Stromnetz einspeisen oder einen Teil des Eigenverbrauchs über Ihren selbstproduzierten Strom decken. Zudem geben Sie an, ob Ihre Stromerzeugungseinheit von Ihrem Netzbetreiber ferngesteuert werden kann (bei Anlagen mit > 100 kW installierter Leistung ist die Fernsteuerbarkeit gemäß EEG 2017 verpflichtend, dies gilt für Anlagen die ab dem 01.01.2016 in Betrieb genommen wurden).

Volleinspe	isung oder Teileinspeisung?**	
Teileins	beisung	
Kann die S	tromerzeugungseinheit vom Netzbetreiber ferngesteuert w	/erden?
⊖ Ja		
 Nein 		
zurücksetz	en	
gespeist wird (To pefinition: • Volleinspeis	(Volleinspeisung) oder ob nur ein Teil des erzeugten Stroms e illeinspeisung). sung: Die Volleinspeisung ist die vollständige Einspeisung de	s erzeug
ten Stroms in: bilanzielle We • Teileinspeis der Kundenan nem Dritten ü	: Netz. Als Volleinspeisung gilt auch die sogenannte "kaufmäi itergabe" des erzeugten Stroms an den Netzbetreiber. ung: Bei einer Teileinspeisung wird ein Teil des erzeugten St lage vom Betreiber selbst verbraucht (z.B. Eigenversorgung) berlassen.	nnisch- roms in oder ei-
Hinweise: Hausdach-S Dann ist hier ' Die Augungh	iolaranlagen werden in vielen Fällen zur Eigenversorgung ver Teileinspeisung" auszuwählen.	wendet
 Die Auswah Solaranlage ü tet wird. Dies 	t "Volleinspeisung" ist zutreffend, wenn der Ström aus der Ha b er einen eigenen Zähler vollständig ins Netz eingespeist un betrifft in der Regel Anlagen, die bis zum Jahr 2010 in Betriet	d vergü genom
tet wird. Dies	betrifft in der Regel Anlagen, die bis zum Jahr 2010 in Betriet	genom
 Die Auswah Solaranlage ü tot wird, Dies 	l "Volleinspeisung" ist zutreffend, wenn der Strom aus der Ha ber einen eigenen Zähler vollständig ins Netz eingespeist un betrifft in der Degel Anlagen, die bie zum Jebr 2010 in Betrieb	d vergi

Im nächsten Schritt wählen Sie Ihren Netzbetreiber aus. Zudem tragen Sie bei der Spannungsebene "Niederspannung" ein.

Um die Identifikationsnummer Ihrer Anlage angeben zu können, müssen Sie zuvor eine Mitteilung Ihres Netzbetreibers mit entsprechender Nummer erhalten haben. Sollte dies nicht der Fall sein, kreuzen Sie "Nicht vorhanden" an. Kreuzen Sie ggf. bei dem abgefragten EEG Anlageschlüssel, der Anlagenkennziffer und der Registierungsnummer im Meldeportal "Nicht vorhanden" an.

Netzbetreiberzuordnun	g	
Wählen Sie aus, bei weichem I hält die Aufforderung, die Da Hinweis: Nach der Registrieru	Netzbetreiber die Stromerzeugungseinheit angeschlosse ten zu prüfen. ng der Inbetriebnahme können Sie diese Angaben nicht	n ist. Dieser Netzbetreiber er- mehr ändern.
Anschlussnetzbetreiber*		
Spannungsebene *		
Vom Netzbetreiber vergebene Ide	ntifikations-Nummer für die Einheit*	
Vom Netzbetreiber vergebene Id	tentifikations-Nummer für die Einheit	> 🗹 Nicht vorhande
① Eingabehilfe	×	
Wenn Sie vom Anschlussnetzbetreiber e	in Informationsschreiben zum Markt- darauf für die Einheit eine Identifikations-	



Als letzten Schritt geben Sie an, ob Sie für die Solaranlage eine Einspeisevergütung vom Netzbetreiber erhalten und ob Ihre Anlage z.B. im Rahmen der Direktvermarktung an einem Ausschreibungsverfahren einen Zuschlag erhalten hat.



Nach Abschluss aller Angaben erhalten Sie eine Bestätigung Ihrer Registrierung gemeinsam mit für Ihre Anlage vergebene MaStR-Nummer. Bitte laden Sie sich die Meldebescheinigung als PDF-Dokument herunter und verwahren dieses gut.

	-	
Sie haben die Solareinheit ten:	mit einer Bruttoleistung von	erfolgreich registriert. Die Einheit wird ab sofort in de
Dies ist die wichtigste Nummer	r für die Solareinheit. Sie ist in der Regel	bei Behörden und Marktpartnern anzugeben. Der Einheit w
EEG-Anlage:		
Für die Durchführung der gese gungsnetzbetreiber eine Daten	tzlichen Pflichten erhält der zuständige I freigabe für die Einheit.	Netzbetreiber die Freigabe, die vollständigen Daten der Eint
	A Destable of the destable of the second	n Dates henusteriades Dias ist zu einem sollteren Zeitnunk

Sollten Sie noch zusätzlich zu Ihrer Anlage ein Stromspeichergerät besitzen, so erfassen Sie dieses mit Hilfe des nachfolgenden Leitfadens im MaStR. Sollte dies nicht der Fall sein, ist die Bearbeitung hiermit abgeschlossen.

Registrierung eines Stromspeichergerätes

Besitzen Sie zusätzlich zu Ihrer Solaranlage einen Stromspeicher, so müssen Sie diesen im Marktstammdatenregister gesondert registrieren. Hierzu gehen Sie erneut unter dem Reiter "Einheiten" auf "Einheit erfassen". Im ersten Schritt geben Sie die "Art der Einheit" an, in Ihrem Fall "Stromspeicher". Wählen Sie bei "Technologie der Stromspeicherung" die Batterie aus und geben Sie an ob das Speichergerät bereits in Betrieb oder noch in der Planung ist.





Zudem müssen Sie bei der Registrierung Ihres Stromspeichers einen "Anzeigenamen" wählen. Es wird empfohlen den Standort des Gerätes als Anzeigenamen zu wählen (Bsp. Keller). Auch das Inbetriebnahmedatum des Gerätes ist von Ihnen anzugeben.

ame u	nd Betriebsdaten
Anzeige	-Name des Stromspeichers im MaStR *
Keller	(Test)
0	Hinweis: Der Name der Stromspeichereinheit ist öffentlich. Achten Sie darauf, dass Sie einen Namen wählen, der keine persönlichen Daten enthält. (Verwenden Sie z.B. nicht innen einenen Namen)

Geben Sie die Adressdaten des Standortes Ihres Stromspeichers an. Die Geokoordinaten des Standortes erscheinen automatisch, hierfür wählen Sie lediglich das Feld "Geokoordinaten aus Adressdaten ermitteln" aus.



Im nächsten Abschnitt müssen Sie nun technische Angaben zu Ihrem Speichergerät vornehmen. Geben Sie die "maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb" und die "zugeordnete Wechselrichterleistung" an. Diese Daten können Sie dem beigefügten Datenblatt Ihres Herstellers entnehmen. Bitte beachten Sie hierbei zudem die Eingabehilfe, da jeder Hersteller unterschiedliche Bezeichnungen der abgefragten Daten hat. (s. Glossar)

Wählen Sie unter "Details zum Einheitentyp Stromspeicher" aus, ob Ihr Gerät über ein "DC gekoppeltes System" oder "AC gekoppeltes System verfügt. Geben Sie außerdem die Batterietechnologie an.

etails zum Einheitentyp Stromspeicher	
Mit welcher Art der Kopplung ist der Stromspeicher eingebunden? **	
DC gekoppeltes System	
Batterietechnologie*	
Lithium-Batterie	

Ihr Stromspeicher ist als Stromerzeugungsanlage anzusehen, daher ist von Ihnen zusätzlich zu vermerken, ob Sie vollständig in das Stromnetz einspeisen oder einen Teil des Eigenverbrauchs über Ihren selbstproduzierten Strom decken. Zudem geben Sie an, ob Ihre Stromerzeugungseinheit von Ihrem Netzbetreiber ferngesteuert werden kann.

igenschaften der Einheit		
Volleinspeisung oder Teileinspeisung? **		
Bitte wählen Sie 🗸		
Kann die Stromerzeugungseinheit vom Netzbetreiber ferngesteuert werden?**		
⊖ Ja		
Nein		
zurücksetzen		
Dient die Stromerzeugungseinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat) *		
O Ja		
Nein		
zurücksetzen		

Im nächsten Schritt tragen Sie bei der "Netzbetreiberzuordnung" Ihren zuständigen Netzbetreiber ein. Die vorgegebene Spannungsebene der Niederspannung behalten Sie bitte bei.

Zudem wird eine "vom Netzbetreiber vergebene Identifikationsnummer für die Einheit" gefordert. Sollten Sie diese Identifikationsnummer nicht mitgeteilt bekommen haben, so kreuzen Sie bitte die Option "Nicht vorhanden" an.

0	Wählen Sie aus, bei welchem Netzbetreiber die Stromerzeugungseinheit angeschlossen ist. Dieser Net
	hält die Aufforderung, die Daten zu prüfen. Hiewele: Nach der Bezietzierung der Tabetziebnahme Vönnen Sie diere Angaben picht mehr ändern
	riniweis, nach der Registrierung der Interneonanne kunnen die diese Augaben nicht mein andern.
Ans	icniussnetzbetreiber *
	• 0
Spa	innungsebene *
N	liederspannung (= Hausanschluss/Haushaltsstrom) 🔹
Vor	n Netzbetreiber vergebene Identifikations-Nummer für die Einheit *
1 V	om Netzbetreiber vergebene Identifikations-Nummer für die Einheit

Um Ihren Stromspeicher zu erfassen, schauen Sie erneut in das technische Datenblatt Ihres Stromspeichers. Dort ist die Kapazität Ihrer Batterie angegeben. Achten Sie darauf, die tatsächlich nutzbare Kapazität anzugeben, da diese nicht der Gesamtkapazität des Speichers entspricht.

Stromspeicher erfassen	
Angaben zum Stromspeicher	
Nutzbare Speicherkapazität *	
	kWh

Als letzten Schritt geben Sie an, ob Ihr Stromspeicher nur durch den selbstproduzierten Strom geladen wird, oder Sie Ihren Stromspeicher ebenfalls durch netzbezogenen Strom laden.

EEG-Anlage erfassen		
An	gaben zur EEG-Anlage	
	Wenn in dem Stromspeicher ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien eingespeichert wird eine EEG-Anlage. Wählen Sie in diesem Fall "ja* aus.	
	Ist die Stromerzeugungseinheit Bestandteil einer EEG-Anlage?*	
	O Ja	
	O Nein	

Somit ist die Registrierung Ihres Stromspeichergerätes abgeschlossen! Auch diese Einheit können Sie nun unter dem Register "Einheiten" einsehen.